

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using the heater.
2. Caution: high temperature. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet from the front of the heater and away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or disabled persons and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater remove plug from outlet.
10. Connect heater to an appropriate electrical outlet which meets the electrical ratings as marked on the heater.
11. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage to the heater.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids or materials are used or stored.
14. Do not use where there is a risk of build up of flammable materials.
15. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
16. WARNING: This heater has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit the outlet reverse the plug. If it still does not fit consult a qualified electrician. Never use with an extension cord if the plug cannot be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

17. "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

STOR-DRY INSTRUCTIONS

STOR-DRY has been designed to combat mold and mildew. STOR-DRY raises the ambient temperature to the point of holding moisture (above the dew point) to help prevent the development of mold and mildew on surfaces.

Simply plug STOR-DRY into any 110/120V outlet. Make sure that air flow is not restricted. STOR-DRY has been designed for continuous operation. Current draw is less than a 100 watt light bulb.

NOTE: The key to keeping any area free of moisture is proper ventilation!

"CAUTION" Hot Surface. Avoid Contact.

WARRANTY

This product is warranted to be free from any manufacturer's defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase.

Should this product become defective or fail to operate under normal operation within this 2 year period, simply return together with the original invoice or cash register slip to the store from which it was purchased.

Repair or replacement of the product shall be at the option of the store.

This warranty covers household use only, not commercial or industrial use.

Nor does it cover abnormal wear or damages resulting from accident, misuse, abuse or, if applicable, breakage (when such breakage is not due to a manufacturing defect) and any other incidental or consequential damages.

This warranty is in lieu of any other expressed warranties.

Should repair become necessary, send your product parcel post to:

Caframo Limited
R.R. #2
Warton, Ontario
Canada
NOH 2TO
Phone: (519) 534-1080 FAX: (519) 534-1088

DIRECTIVES IMPORTANTES

(Requises par UL pour toutes les chauffeuses électriques)

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours prendre des mesures de précaution pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles.

Voici quelques-unes de ces précautions:

1. Lire toutes les directives avant d'utiliser la chauffeuse.
2. **Attention: température élevée.** Cette chauffeuse devient très chaude lorsqu'elle est utilisée. Pour éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Garder les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins trois pieds du devant de la chauffeuse et les garder éloignés des côtés et de l'arrière de la chauffeuse.
3. Il faut être très prudent lorsqu'une chauffeuse est utilisée près des enfants ou des personnes handicapées et lorsqu'on la laisse fonctionner seule et sans supervision.
4. Toujours débrancher la chauffeuse lorsqu'elle n'est pas utilisée.
5. Ne pas faire fonctionner une chauffeuse dont le cordon ou la fiche sont endommagés ou qui présente une défectuosité quelconque. Retourner la chauffeuse à un centre de service autorisé aux fins d'examen, de réglage électrique ou mécanique ou de réparation.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Cette chauffeuse n'est pas conçue pour être utilisée dans les salles de bains, les salles de lavage et autres pièces intérieures semblables. Ne jamais placer la chauffeuse dans un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
8. Ne pas passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon de tapis, de chemins d'escalier ou de bandes de tapis semblables. Placer le cordon loin des endroits passants et là où on ne risque pas de trébucher dessus.
9. **Pour débrancher l'appareil de chauffage, retirez la fiche de la prise de courant.**
10. Brancher la chauffeuse à une prise de courant appropriée, qui satisfait aux cotes électriques indiquées sur la chauffeuse.
11. Ne pas introduire ou permettre que l'on introduise des corps étrangers dans les ouvertures d'aération ou de ventilation, ce qui risquerait de causer une décharge électrique, un incendie ou des dommages à la chauffeuse.
12. Pour prévenir le risque d'incendie, ne pas obstruer de quelle que manière que ce soit les prises d'air ou orifices de ventilation. Ne pas utiliser sur des surfaces moelleuses telles qu'un lit, ce qui risque d'obstruer les ouvertures.
13. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'on utilise ou conserve de l'essence, de la peinture ou des substances inflammables liquides ou solides.
14. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits présentant un risque d'accumulation de substances inflammables.
15. N'utiliser cette chauffeuse que de la manière décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant risque de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
16. **AVERTISSEMENT:** Cette chauffeuse est munie d'une fiche polarisée (une des broches est plus large que l'autre). Grâce à cette caractéristique de sécurité, la fiche peut seulement être insérée d'une façon dans une prise polarisée. Lorsque la fiche n'entre pas dans la prise, tenter de l'insérer de l'autre côté. Si elle n'entre toujours pas, consulter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser un cordon de rallonge lorsque la fiche ne peut pas être insérée dans la prise. Cette caractéristique de sécurité est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil.

17. "VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES".

INSTRUCTIONS POUR LE STOR-DRY

STOR-DRY a été conçu pour combattre la moisissure et le mildiou. STOR-DRY élève la température ambiante au point de rétention de l'humidité (au-dessus du point de rosée), de manière à aider à prévenir la formation de moisissure et de mildiou sur les surfaces.

Il suffit de brancher le STOR-DRY dans n'importe quelle prise de 110/120 volts. Veiller à ce que l'air puisse circuler librement.

STOR-DRY a été conçu pour un service en permanence. Il consomme moins d'électricité qu'une ampoule de 100 watts.

Remarque: Une bonne aération est primordiale pour combattre l'humidité!

«Attention» Surface chaude. Évitez tout contact.

Garantie

Le produit est garanti contre tout vice de fabrication ou de matériau durant deux ans après la date d'achat.

Si le produit s'avère défectueux ou ne fonctionne pas comme il faut au cours de ces deux années, il suffit alors de le renvoyer au magasin où on l'a acheté, accompagné de sa facture d'origine ou du bon de caisse.

C'est au magasin de décider si le produit doit être réparé ou remplacé.

La garantie ne s'applique qu'à un usage ménager; elle ne s'applique pas à un usage commercial ou industriel.

La garantie ne couvre pas non plus l'usure anormale ou les dégâts à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un emploi abusif, elle ne couvre pas non plus les bris qui ne résultent pas d'un défaut de fabrication et les dommages indirects ou fortuits.

La garantie remplace toute autre garantie express.

Pour faire réparer l'article, prière de l'envoyer franc de port ou en port direct à:

Caframo Limited
R.R. #2
Warton, Ontario
Canada
N0H 2T0
Tel.: (519) 534-1080 - Fax: (519) 534-1088