

Bora

3 Speed Marine Fan



Model 748CA



748CA-WBX white/blanc/blanco 12 V

748CA-BBX black/noir/negro 12 V

748CA-24WBX white/blanc/blanco 24 V

748CA-24BBX black/noir/negro 24 V



RR 2 • Warton • ON • Canada • N0H 2T0
TEL (519) 534-1080 • TOLL FREE 1-800-567-3556
Fax (519) 534-1088 • www.caframo.com

748 instruction leaflet Rev2

Thank you for purchasing a Caframo Bora Fan

- Features:**
- Most powerful and quietest in class
 - 3 Speeds
 - Touch Controls
 - Sturdy Locking Cam holds fan in place
 - Fan can be swiveled side to side as well as up and down
 - Available in 12 or 24 Volt

Installation

Requires a 3 amp fused circuit. Use the two supplied machine screws to attach fan base. Connect the solid white or solid black wire marked (+++) to a positive wire and connect the wire that is either ribbed, has a solid black line or dashed gray line to a negative ground wire. If the fan does not rotate reverse the polarity to correct.

Operation

The blade must be clear of any obstructions that would cause the blade to jam. Secure locking cam in position before turning on. Depress button on the face of fan once to turn on. Depress button again to adjust speed levels and to turn fan off.

Read and Save these Instructions

Warning: Do not position too close to any objects that may be drawn into the blades, and stop the air flow.

Do not use outdoors.

Do not use on wet surfaces or immerse in water. Never allow water to drip into motor housing.

Do not use if power supply cord becomes frayed or brittle.

Do not use gasoline, thinners or other harsh chemicals to clean fan.

Do not use near fireplaces, furnaces, stoves or high temperature heat.

Specifications (3 Speeds)

- 12 volts: 0.14, 0.19, and 0.25 amps
- 24 volts: 0.07, 0.09, and 0.12 amps

Warranty

Limited 2-year warranty. Caframo warranty covers repair or replacement cost of fan only. Warranty does not cover incidental or consequential damages or costs.

Merci d'avoir acheter un ventilateur Bora de Caframo

Caractéristiques: • Le plus puissant et silencieux de sa catégorie

- 3 vitesses
- Contrôle tactiles
- Came de verrouillage robuste pour tenir le ventilateur en place
- Le ventilateur peut pivoter d'un côté sur l'autre et de haut en bas
- Disponible en 12 V ou 24 V

Installation

Nécessite un circuit électrique de 3 ampères. Utilisez les deux vis usinées fournies pour fixer la base du ventilateur. Connectez le câble noir ou blanc (marqué +++) à un câble positif et connectez le câble strié ou possédant une ligne noire pleine ou une ligne grise en pointillés à un câble négatif (terre). Si les pales du ventilateur ne tournent pas, inversez la polarité.

Fonctionnement

La pale ne doit pas heurter des obstacles qui pourraient causer un blocage. Assurez-vous d'avoir mis en place le pied flexible à verrouillage avant de mettre en marche. Appuyez une fois sur le bouton sur le devant du ventilateur pour mettre en marche. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour éteindre l'appareil.

Lire les directives suivantes et les conserver pour consultation ultérieure

Avvertissement : Ne pas placer à proximité d'objets qui pourraient être aspirés par les pales et bloquer la circulation d'air.

Ne pas utiliser pas à l'extérieur.

Ne pas utiliser pas sur une surface mouillée et ne pas immerger l'appareil.

Ne laisser en aucun cas des gouttes d'eau pénétrer dans la coquille

du moteur. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est usé ou s'effrite.

Ne pas nettoyer le ventilateur avec de l'essence, du solvant ou un autre produit chimique acide.

Ne pas utiliser à proximité d'un foyer, d'une fournaise, d'une cuisinière ou de sources de chaleur intense.

Spécifications (3 vitesses)

- 12 volts: 0,14, 0,19, et 0,25 ampères
- 24 volts: 0,07, 0,09, et 0,12 ampères

Garantie

Garantie limitée de 2 ans. La garantie de Caframo couvre uniquement les frais de réparation ou de remplacement du ventilateur. La garantie ne couvre pas les dommages ou les coûts accessoires ou indirects.

Gracias por adquirir un ventilador Bora de Caframo

- Características:**
- *Más poderoso y silencioso en su clase*
 - *3 velocidades*
 - *Controles táctiles para mayor conveniencia*
 - *El mecanismo de sujeción le mantiene fijo en su lugar*
 - *El abanico puede girar de lado a lado o bien de arriba a abajo*
 - *Disponible a 12V o 24V*

Instalación

Requiere un circuito con fusible de 3 Amp. Use los dos tornillos que se incluyen para unir la base del abanico. Conecte el cable negro o blanco marcado (+++) a un cable positivo, conecte el cable con línea discontinua de color gris a un cable de tierra negativo. Si el abanico no rota, invierta la polaridad para corregirlo.

Funcionamiento

La hoja debe estar libre de todo tipo de obstrucción que pueda causar que se atasque. Fijar bien el soporte flexible de bloqueo antes de encenderlo. Apretar el botón de la parte delantera del ventilador una vez para encenderlo. Apretar de nuevo el botón para apagar el ventilador.

Lea y Conserve Estas Instrucciones

***Advertencia:** No colocar demasiado cerca de objetos que puedan ser atraídos hacia las hojas y paren el flujo de aire.*

No utilizar al aire libre.

No utilizar en superficies mojadas ni sumergirlo en agua. No permitir nunca que caiga agua en la cubierta del motor.

No utilizar si el cable de suministro de energía está desgastado o quebrado.

No usar gasolina, disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar el ventilador.

No usar cerca de chimeneas, calderas, estufas o calor de alta temperatura.

Especificaciones (3 velocidades)

- *12 voltios: 0.14, 0.19, y 0.25 amperios*
- *24 voltios: 0.07, 0.09, y 0.12 amperios*

Garantía

Garantía Limitada por 2 años. La garantía de Caframo cubre solo la reparación o el costo de reemplazo del ventilador. La garantía no cubre daños costos incidentales o indirectos.